

PT02 Kisállat GPS Nyomkövető Használati Útmutató

IP67 Vízállóság




Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el az útmutatót a helyes beüzemelés érdekében. A képek csak tájékoztató jellegűek.

I. Termék funkciók

- GPS+LBS+WIFI helymeghatározás
- Előzmények
- Biztonsági Zóna
- Hanghívás
- Távoli hangrögzítés
- Lépésszámláló
- Etetési emlékeztető
- Alacsony töltöttségi riasztás
- IP67 vízállóság

II. Eszköz bemutatása



III. Használat előtti teendők

3.1 SIM kártya kiválasztása:

- 2G-GSM micro SIM kártya szükséges (legalább 30 MB

adatforgalom havonta)

- A SIM kártyának rendelkeznie kell hívásazonosító funkcióval és GPRS adatforgalommal
- Behelyezés előtt kapcsolja ki a PIN kód kérést a SIM kártyán.

3.2 SIM kártya behelyezése

- Kapcsolja ki az eszközt a SIM kártya behelyezése előtt, ahogyan az alábbi képen látható.



Card core faces to back of the device.

Note: A SIM kártya fedő csavarokat jól húzza meg a vízállóság érdekében.

3.3 Az eszköz bekapcsolása

●A bekapcsoló gomb hosszan tartó nyomásával lehet az eszközt bekapcsolni. Amikor az állapotjelző felvillan és a kezdődallam lejátszódik, akkor van bekapcsolva az eszköz. (Ha az eszköz összekapcsolódott az alkalmazással és online állapotban van, akkor már csak az alkalmazáson keresztül lehet kikapcsolni.)

IV. Állapot kijelző

- Töltés: töltés közben a LED állapotjelző folyamatosan világít. Amikor kialszik a LED világítás, akkor ez eszköz teljesen fel van töltve.
- Bekapcsolás: LED fény 3 másodpercig világít.
- Bekapcsolt állapot felismerése: a gomb rövid megnyomása után a LED fény 2 másodpercig világít.
- Rendellenesség: ha nem tud a szerverhez kapcsolódni az eszköz, akkor lassan villogni kezd a LED fény.

V. Mobil alkalmazás

5.1 Alkalmazás letöltése

Olvassa be az alábbi QR kódot a letöltéshez Android és IOS operációs rendszerekhez **(Kérjük a SeTrackert válassza).**



5.2 Regisztráció

- Első lépés: a Regisztrációra kattintva, hozzon létre egy felhasználói fiókot (email cím és egy jelszó megadásával).
- Második lépés: olvassa vagy írja be az eszköz 15 számjegyű QR kódját (ez egyedi és csak egyszer lehet regisztrálni), majd adja meg a kisállat nevét.



5.3 Funkciók

5.3.1 Főoldal

Regisztráció után adja meg a főoldalon a felhasználói fiók adatait (email és jelszó), majd a kattintson a Belépés gombra.



- **Lábnym:** adott időszakban megnézhető visszamenőleg az útvonal.
- **Hanghívás (Voice Call):** a hanghívás funkcióval 15 másodperces üzenetet lehet küldeni az eszközre, amit az

automatikusan lejátszik a kisállatnak. Az eszközben lévő SIM kártya hívása esetén az eszköz automatikusan fogadja a hívást, így távoli parancsot lehet adni a kisállatnak.

● **Térkép:** az eszköz valós idejű pozíciója megnézhető.



A pozíció frissítése érdekében nyomja meg a pozicionálás ikont (csepp alakú ikon). A helyzetjelző ikon piros színű, amikor a helymeghatározás GPS alapon történik, kék színű az ikon amikor hálózati cellainformációk (LBS) alapján, zöld színű az ikon amikor WIFI alapon történik a tartózkodási hely meghatározása.

●**Biztonsági Zóna:** a legkisebb beállítható kerület 200m. A zóna elhagyása esetén riasztásra kerül sor.



●**Beállítások**

①**Telefonkönyv:** 10 telefonszám adható meg az óra telefonkönyvében. Az óra csak ezekről a számokról hívható.

②**Voice Care (Sound Guardian):** Ezzel a funkcióval meghallgathatja, hogy mi történik a kisállat környezetében. Miután beírta a saját számát, az eszköz felhívja ezt a megadott számot. A mobiltelefon mikrofonja némítva lesz, az eszköze

pedig aktív.

③ **Üzem mód:** Az órának három alapvető üzemmódja van: Normál üzemmód (10 perces frissítés), Energiatakarékos üzemmód (60 perces), Valós idejű helymeghatározási üzemmód (1 perces).

④ **SMS értesítés beállításai:** SMS-t küld alacsony töltöttség esetén

⑤ **Étetési emlékeztető:** 3 időpont állítható be.

⑥ **Keress egy kisállatot:** a funkció bekapcsolásával az eszköz világít és hangjelzést ad, hogy könnyebben megtalálja a közelében lévő kisállatot.

⑦ **Távoli felvétel:** távolról 15 másodperces hangfelvétel rögzíthető az eszközzel a kisállat környezetében, mely felvétel elküldésre kerül a mobil alkalmazásba.

● **Értesítések:** itt nézhetők meg az eszköz riasztásai.

Probléma megoldás

1) Nem lehet a szerverhez csatlakozni, Offline felirat a háttérben.
Kérjük ellenőrizze:

- A SIM kártya megfelelően van e behelyezve? Kérjük ellenőrizze a referencia kép alapján.

- Van számlatartozás miatti korlátozása? Feltöltős kártyáknál: fel van töltve a kártya? Aktív a kártyán az adatforgalom? GPRS

aktív?

- Kérje meg az óra forgalmazóját, hogy vizsgálja meg az órán a szerverbeállításokat.

Származási hely: Kína, Gyártja: WONLEX CO.,LTD
Shenzhen, Kína

Importálja és forgalmazza: holjarsz.hu Kft. 1037 Budapest,
Bécsi út 269.

e-mail: holjarsz@holjarsz.hu, Tel: 06 30 792 7485

