

Használati útmutató Wonlex W9Max okosórához

(Általános használati utasítás a Wearfitpro alkalmazást használó okosórákhoz)

1. Kezdő lépések

Alkalmazás letöltése

Olvassa be az alábbi QR kódot a mobiltelefonjával, töltsse le és telepítse az alkalmazást,



vagy keresse meg a "wearfitpro" alkalmazást az App store vagy Google Play kínálatában, töltsse le és telepítse.

Szükséges: iOS 9.0 vagy újabb, ill. Android 5.0 vagy újabb, Bluetooth 5.2 támogatással.

Az okosóra főbb jellemzői:

Termék típusa:	W9Max Okosóra
Akkumulátor típusa:	Lítium polimer
Töltés:	Mágneses töltés
Vízállóság:	IP67
Csomag tartalma:	Okosóra, használati útmutató, töltőkábel

Megjelenés



Korona / menüválasztó kerék
(Nyomja legalább 5 másodpercig a be- és kikapcsoláshoz)

Funkció gomb

2. Használat

1. Ha az óra bekapcsolt állapotban van, nyomja meg a gombot, vagy emelje fel a kezét, hogy a képernyő bekapcsoljon. Érintéssel vagy elhúzással tud lapozni a menüpontok

- között.
2. A képernyő 5 másodperc nyugalmi állapot után kikapcsol. Ezt az időt az alkalmazásban tudja módosítani.
 3. Az óra képernyője bekapcsol bejövő hívás vagy SMS esetén. A használó az alkalmazásban tudja módosítani a főképernyőt (az óra képet).

3. Töltés

Csak a megfelelő töltővel töltsse az órát.
Töltéskor az óra automatikusan bekapcsol.

4. Az óra csatlakoztatása az alkalmazáshoz

Indítsa el az alkalmazást (wearfitpro) és kattintson az eszköz ikonra



A telefon Bluetooth menüjében csatlakoztassa az órát (W9Max)



Válassza ki az órát (iOS és Android)



Nyomja meg a párosítás parancsot



Engedélyezze az értesítések megjelenítését



Az OK megnyomása után a használó beállíthatja az engedélyeket az igényeknek megfelelően.

5. Bluetooth kapcsolat, hanghívás és zenelejátszó

Kapcsolja be a telefonon a Bluetooth-t, keresse meg a "W9Max" eszközt és csatlakoztassa a telefonhoz. Sikeres párosítás után az alkalmazás elmenti az óra Bluetooth címét. Ha az alkalmazás nyitva van, vagy a háttérben fut, automatikusan keresi a kapcsolatot és csatlakozik az órához.

A telefon Bluetooth menüjében párosítsa a W9Max Call eszközt a telefonhoz, így a hívásokat az órán is fogadhatja.

Javasoljuk, hogy ha nem használja, kapcsolja ki a Bluetooth és zenelejátszó funkciót, így kíméli az akkumulátort.

Adat szinkronizálás: Az alkalmazás kezdőoldalán lefelé húzással szinkronizálhatja az adatokat. Az óra offline adatokat is tud tárolni. Minél több adatot tárol offline, a szinkronizálás annál több ideig tart. A szinkronizálás végén a "synchronization complete" üzenet jelenik meg.

6. Főbb funkciók bemutatása

Működés

A kezdő képernyő hosszan lenyomva tartásával változtathatja annak megjelenését.



Húzza balra a kezdőképernyőt, hogy a lépésszám, pulzus és más menükhöz jusson.
 Húzza lefelé a kezdő képernyőt, hogy az üzenetek menübe lépjen.
 Húzza jobbra a kezdő képernyőt, hogy a beállításokhoz lépjen.
 Húzza felfelé a kezdő képernyőt, hogy a gyorsgomb funkciókhoz lépjen.

Nyomja meg a jobb felső gombot a főmenübe lépéshez, és nyomja meg a jobb alsó gombot a sport gyorsmenübe lépéshez.

7. Főmenü

Nyomja meg a menüválasztó kereket, hogy a főmenübe lépjen



Pulzusszám mérés

Ha a zöld fény világít, az óra elkezd mérni a pulzust. A mérés 30-60 másodpercig tart. A mérés PPG technológiával történik.

Figyelem:

- A mérés közben az óra hátlapján lévő LED villog.
- Az érzékelő legyen közel a bőrhöz, hogy külső hatások ne torzítsák a mérés eredményét.
- A mérési bőrfelület legyen tiszta. Izzadság, kosz, foltok befolyásolják a mérést.

Vérnyomás mérés: A mérés indításához lépjen be a vérnyomás mérés menübe, a mérés automatikusan elindul.

Figyelem:

- A mérés közben az óra hátlapján lévő LED villog.
- Az érzékelő legyen közel a bőrhöz, hogy külső hatások ne torzítsák a mérés eredményét.
- A mérési bőrfelület legyen tiszta. Izzadság, kosz, foltok befolyásolják a mérést.

Véroxigén szint mérés: A mérés indításához lépjen be a véroxigén mérés menübe, a mérés automatikusan elindul.

Figyelem:

- A mérés közben az óra hátlapján lévő LED villog.
- Az érzékelő legyen közel a bőrhöz, hogy külső hatások ne torzítsák a mérés eredményét.
- A mérési bőrfelület legyen tiszta. Izzadság, kosz, foltok befolyásolják a mérést.

Sportok: Az óra sokféle sport adatait tudja mérni, mint pl. gyaloglás, futás, kerékpározás, hegymászás, stb.

Alvási figyelés: A napi alvási adatokat mutatja, és minden nap frissül.

Az alvás adatokat az alkalmazással is szinkronizálhatja.

Figyelem: Az óra csak akkor tud alvási adatokat mérni, ha viselője alvás közben is viseli az órát.

Stressz-szint mérés: A mért egészség-adatok alapján következtet a szervezet mentális állapotára.

Aktivitás adatok: Az elmúlt időszak sport és mozgás adatainak gyűjteménye.

Telefon: Tárcsázhat, vagy a telefonkönyvből hívhat telefonszámokat.

Hang asszisztens: Hang utasításokat kezel.

Zenelejátszó: A telefonon lévő zene lejátszást vezérelheti az óráról.

Időjárás: A környék időjárási adatait megjeleníti.

Ébresztő: Ébresztő időpontok állíthatók be.

Légzőgyakorlat: Beállíthatja a gyakorlat időtartamát, légzés ütemét.

Időzítő: Megadott időtartamig visszaszámlál.

Stopperóra: Klasszikus időmérő funkció.

Számológép: Egyszerű műveleteket ismerő számológép.

MET: A szervezet oxigén szükségletét méri.

Video vezérlő: Rövid videók vezérlését végezheti az órán

Iránytű: Hagyományos iránytű funkció.

Kamera: A telefon kamerájának távoli exponáló gombja lehet az órán.

Találd meg a telefont: A telefont megcsengetheti az óráról, ha nem találja

Üzenetek: A telefonra érkező üzeneteket megnézheti az órán

Beállítások: Számos funkció beállítását innen végezheti.

Ő és én: Társ-órával megoszthatóak a mérési és hely adatok.

Kilégzés arány:

Vércukorszint mérés: A mérés óránként automatikusan indul. A mérési eredmények megtekintéséhez az órát szinkronizálnia kell a mobil alkalmazással.

Figyelem:

- A mérés közben az óra hátlapján lévő LED villog.
- Az érzékelő legyen közel a bőrhöz, hogy külső hatások ne torzítsák a mérés eredményét.
- A mérési bőrfelület legyen tiszta. Izzadság, kosz, foltok befolyásolják a mérést.

Játékok: Egyszerű játékokat indíthat innen.

Lépésszámláló: Megnézheti lépéseinek számát, a távolságot és a kalória fogyasztást.

8. Beállítások

Ne zavarj mód: Bekapcsolásakor nem érkeznek hívások, üzenetek, az óra néma üzemmódban üzemel.

Képernyő világítás: A képernyő fényerejét lehet állítani. A gyári beállítás értéke 5.

Tárcsázás: Hanghívás indítható ezzel a funkcióval.

Audio Switch: Kapcsolja be ezt a funkciót, és csatlakoztassa a telefonhoz. A telefonhívás és a zenelejátszó funkciót így használhatja megfelelően.

Beállítások: Ebben a menüben végezheti el az óra beállításait. A menü stílusa, a képernyő megjelenése, akkumulátor, rezgés erőssége, nyelv, jelszó, rendszer információk, kikapcsolás és gyári visszaállítás innen érhető el.

9. Az alkalmazás funkciói és beállításai

Személyes információk és célok

Enyém: → név (Avatar)

Avatar - név - ID - születésnap - nem - magasság – súly megadható. A pontos megadott adatok növelik az óra méréseinek pontosságát.

A napi edzéstervek testre szabása és a megfelelő edzésterv összeállítása nagyban hozzájárul a fizikai egészség fejlesztéséhez.

Üzenet jelző: Az alkalmazásban beállítható. Ha üzenet érkezik, az óra rezeg és a kijelzőn megjeleníti az üzenetet.

Ébresztő: Több ébresztési időpont is beállítható. Az óra ébresztéskor rezeg.

Mozgás emlékeztető: A gyárilag beállított időtartam 1 óra. Az óra 1 óra nyugalmi állapot után jelzi a viselőjének, hogy ideje mozogni.

Ivás emlékeztető: A gyárilag beállított időtartam 2 óra. Indítása után az óra két óránként emlékezteti a viselőjét, hogy igyon folyadékot.

Tárcsázás: Hanghívás tárcsázása indítható.

Időjárás: Alaphelyzetben bekapcsolt állapotban van, kikapcsolt állapotban nem mutatja az időjárási adatokat.

Kijelző bekapcsolás kézemelésre: Beállíthatja, hogy a kar felemelésére bekapcsoljon a képernyő. A kikapcsolás idejét beállíthatja.

Bővített pulzusszám mérés: Megerősíti a pulzusszám mérés eredményét.

Folyamatos monitorozás: Kapcsolja be/ki, és állítsa be a megfigyelés idejét. Ha bekapcsolja, az óra készenléti ideje rövidebb lesz.

Óra megkeresése: Ha megnyomja, az óra rezeg. (Ha túl alacsony az akkumulátor töltöttsége, nem rezeg.)

Viselési mód: Beállíthatja, hogy bal vagy jobb kézen hordja az órát.

Idő formátum: 12 / 24 órás formátumok választhatóak.

Általános kapcsolatok: Hozzáadhat kapcsolatokat, és az órára szinkronizálja.

Fénykép készítése kézzel: Kapcsolja be ezt a funkciót, és az óra megrázásával készíthet fényképet a telefon kamerájával.

Eszköz verziója: Ellenőrizheti az óra szoftverének verzióját és frissítheti azt. Visszaállíthatja az órát a gyári beállításokra.

Kapcsolódás megszüntetése: Leválaszthatja a telefont a hozzá kapcsolt órától.

Töltés emlékeztető: Ha az óra tölt, a rezgő jelzés aktív. Az óra nem rezeg, ha az akkumulátor túl üres, vagy teljesen fel van töltve.

FIGYELEM

- Ne tegye ki az órát durva behatásoknak, nagyon magas hőmérsékletnek, erős, direkt napsugárzásnak.
- Ne szerelje szét az órát, ne javítsa és ne végezzen rajta módosításokat.
- Az órát 5V 260mA töltővel töltsen. Szigorúan tilos nagyobb töltéssel működő töltővel tölteni.
- Az óra működési hőmérséklet tartománya 0 ~ 45 °C. Szigorúan tilos az órát tűzbe dobni, az akkumulátor felrobbanhat.
- Ha az óra nedves lett, törölje meg száraz, puha ruhával, mielőtt tölteni kezdi. Ha nedvesen tölti az órát, a töltési pontok korrodálódhatnak, és a töltési hiba merülhet fel.
- Ne érintkezzen az órával semmilyen vegyszer, pl. benzin, alkohol, tisztítószerek, stb.
- Ne használja a terméket magas feszültség közelében vagy erős mágneses térben.
- Ha az Ön bőre nagyon érzékeny, vagy az órát túl szorosan viseli, kényelmetlen érzést kelthet.
- Törölje le a csuklójáról az izzadságot rendszeresen. Ha az óra szíja szappanos, izzadságos lesz, vagy allergénekkal kerül kapcsolatba hosszabb ideig, a bőrön allergiás reakciót, viszketést válthat ki.

-
- Származási hely: Kína, Gyártja: Shenzhen IWonlex Technology Co., Ltd.
 - Room 13A01, 14th Floor, Tangwei Commercial Building,
 - Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen, Kína
 - Importálja és forgalmazza: holjarsz.hu Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 120.
e-mail: holjarsz@holjarsz.hu, Tel: +36 30 792 7485



- Ne viselje az órát, ha forró fürdőt vesz.

www.holjarsz.hu